

Byggvarudeklaration, Skötselinstruktioner, Driftsinstruktioner AQVIS Miljöspont & bullerskydd

AQVIS Miljöspont: Är tillverkad av ren HD Polyeten, (samma material som i de svarta slangar som används i vattenslangar i mark) den kräver ingen skötsel såvida den inte utsätts för så kraftig mekanisk åverkan att den deformeras då måste de deformerade spontplankorna bytas ut mot nya. HD Polyeten är ett material som enligt forskning inte lämnar något ifrån sig till omgivande mark eller vatten.

AQVIS F List och AQVIS U 55*100 List: Är tillverkad av HD Polyeten, den kräver ingen skötsel såvida den inte utsätts för så kraftig mekanisk åverkan att den deformeras då måste deformerade lister bytas ut mot nya. HD Polyeten är ett material som inte lämnar något ifrån sig till omgivningen.

Skötselråd AQVIS Miljö bullerskydd.

I vårt bullerskydd är fasaden tillverkat av HD Polyeten vilket är ett fett hårt material som normalt inte kräver något underhåll så länge det inte blir utsatt för kraftig mekanisk åverkan. Materialet är lätt att klottersanera det feta hårda materialet gör att färg inte kan tränga in i det, det är ett homogent material med samma egenskaper genom hela godstjockleken. Så även om det repas på ytan har underlaget samma egenskap.

Vid all klottersanering är det lämpligt att börja med högtryckstvätt och rent vatten utan kem, efter behov med varmt vatten. Detta avlägsnar all vanligt förekommande färg och div. spray, har klottrarna använt specialfärger kan i vissa fall kem behövas men även i de fallen är det betydligt lättare att få bort målningarna utan resterande skuggor och färgrester utan att skada ytan på bullerskyddet.

OBS! Skydda och ta nödvändig hänsyn till förekommande växter vid klottersanering så att deras etablering och tillväxt inte äventyras.

De invändiga fyrkantsrören är varmförzinkade eller i kompositmaterial för låga spårnära skärmar och dessutom omsluts de sedan av plastsponten och därmed inte är exponerade.

Skruvorna till lockprofilen är av rostfritt stål.

Därmed krävs inget underhåll.

Övrigt:

Plantera gärna klätterväxter som får klättra direkt på bullerskyddet då det blir trevligt för ögat samt påverkar bullerdämpningen i positiv riktning, samt omöjliggör snart alla former av klotter. Detta kan vi rekommendera då vår Miljöspont är helt okänslig för fukt.

Med vänlig hälsning.

Tomas Svärd. tomas@aqvis.com

Tel. +46 706 10 66 64

Skype: tomas.aqvis

AQVIS Miljö AB

www.AQVIS.com

OBS! Vi har bytt till .com vänligen ändra i kontaktuppgifter.

Post Odalvägen 5 599 31 Ödeshög. Lev / besök Kungsvägen 13. Momsreg. Nr 556774-621801

